#### 冷媒について

この冷凍庫は、地球温暖化への影響が極めて少ないノンフロン冷媒(R600a)を採用しています。 ノンフロン冷媒(R600a)は天然ガスの一種で可燃性ですが、冷媒回路に密閉されていますので、通常はもれ出 すことはありません。

※従来の冷媒に使用しているフロン(R134a)は地球温暖化係数が大きいものの、日本では家電リサイクル法 に基づき、冷凍庫リサイクル処理時に全台数の冷媒を回収して、地球温暖化への影響を防いでいます。

# 取扱説明書 ノンフロン電気冷凍庫 家庭用 (冷蔵温度への切り換え設定可能) B JF-WNC103A

Ω

ノンフロン電

※出荷時は冷凍モードに設定されています。

## Haier

〈ハイアール〉

#### 保証書別添

- このたびは、お買上げいただき、まことにあ りがとうございます。
- ●ご使用になる前に、必ずこの取扱説明書をよ くお読みいただき、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、「保証書 | とともに大切 に保管していただき、取扱いが不明な場合 や、不具合が生じたときにお役立てください。

#### 廃棄時にご注意ください

● 2001年4月より施行されている家電リサイクル法(2004年4月 より冷蔵庫の同一区分として冷凍庫が加わりました。)では、お客様 がご使用済みの冷凍庫を廃棄する場合、収集・運搬料金と再商品化 等の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に 引き渡すことが求められています。

#### 愛情点検

#### ★長年ご使用の『冷凍庫』の点検を!



このような症状は ありませんか?

- 電源コード、プラグが異常に熱い
- 電源コードに深いキズや変形がある
- 焦げくさい臭いがする
- 冷凍庫床面にいつも水がたまっている
- 冷凍庫に触れるとビリビリと電気を感じる
- その他異常や故障がある

このような症状の時は、 使用を中止し、故障や事故 の防止のため必ず販売店に 点検をご相談ください。


#### お客様メモ(後日のために、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品	番	JF-WNC103A
販 売 店 名						<b>☎</b> ( ) —
お客様ご相談窓口						<b>5</b> ( ) –

ハイアールジャパンセールス株式会社 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-5-36 新大阪トラストタワー7F











## もくじ

安全上のご注意 ]	~4
据え付け 5	• 6
据え付けについて/アースについて/	
移動・運搬するとき、転居のときは	
各部のなまえ	. 7
使いはじめに	. 7
温度調節	. ۶
お手入れ 9・	10
霜取りについて/お手入れのしかた	
こんなときには	11
冷却方式について/停電したときは/	
電源プラグを抜いたときは	
塗装面に傷が付いたときは/	
長期間使用しないときは/廃棄処分するとき	は
故障かなと思ったら	12
仕様	13
保証とアフターサービス	14
•••••	• • •

●この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国 外では使用できません。 FOR USE IN JAPAN ONLY.

## 安全上のご注意

※ご使用になる前に、この『**安全上のご注意**』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

### 表示について

ここに表示している『安全上のご注意』は、 お使いになる方や他の人への危害や損害 を未然に防止するためのものです。

『警告』「注意」の2つに大別してお知らせし ています。いずれも安全に関する重要な内 容ですので、必ず守ってください。



取り扱いを誤ると死亡、または重傷 などを負う可能性が想定される内 容を表示。



取り扱いを誤ると傷害を負う可能 性、または物的損害が発生すると 想定される内容を表示。

#### ■表示の例

お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し 説明しています。下記はその一例です。



△記号は、「警告や注意を促す」内容のもので す。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の 場合は感電注意)を示します。



○記号は、してはいけない「禁止」内容のもので す。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の 場合は分解禁止)を示します。



●記号は、必ず実行していただく「強制 | 内容の ものです。図の中や近くに具体的な指示内容 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜 く)を示します。

## ⚠警告

#### 改造は絶対しない また、修理技術者以外 の人が分解したり修理しない

火災・感電・ケガの原因になります。修理はお買い上 げの販売店または、メーカー指定のお客様修理ご相 談窓口にご相談ください。





#### 引火しやすいものは、入れない


●接着剤·エーテル·ベンジン·アルコール·LPガス·薬 品などの揮発性、引火性のあるものは貯蔵しないで ください。爆発する危険性があります。





#### 幼児にはのぞかせない

◆冷凍庫の近くに台などを置かないでください。幼児 が中に閉じこめられると危険です。





#### 冷凍庫の上に乗らない

●冷凍庫が倒れてケガをする 原因になります。






### ⚠警告

#### 湿気の多いところや、水のかかるところへ は据え付けない


●絶縁劣化により、感 電・漏電火災の原因に なります。



水場での使用禁止

#### 本体や庫内に水をかけない

●電気絶縁が悪くなり、 ショート・感電・火災の おそれがあります。





#### 上に水など液体の入った容器を置かない


●こぼれた水などで電気 絶縁が悪くなり、感電・漏 電火災のおそれがあり





#### 可燃性スプレーを近くで使わない

●引火して、火災の原因に なります。




#### アースを確実におこなう

●故障や漏電のときに感電するおそれが あります。アースの取り付けはお買い上 げの販売店にご相談ください。



#### 火気を近付けない


◆火気を近付けたり、火のついたロウソク・たばこ・蚊取 り線香・熱いヤカンなどを置かないでください。火災 や変形の原因になります。





ガス漏れがあったときには、冷凍庫やコン セントには手を触れず、窓を開けてよく換 気をする


引火爆発し、火災・やけどの原因になります。



## 定格15A以上のコンセントを単独で使用


●他の器具と併用した場合、 分岐コンセント部が異常発 熱して発火することがあり ます。





#### 交流100V以外では、使用しない

火災の原因になります。



## ⚠警告

#### 電源コードやプラグが傷んだり、コンセント の差し込みがゆるいときは使用しない


●傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になります。





#### 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

●感電やケガをするお それがあります。



#### 電源プラグを本体で押し付けない


傷つき、過熱・火災の原因に なります。





#### 電源プラグが下向きになるように差し込む

●逆に差し込むと、コードに無理が かかり、感電·発火の原因になりま す。




## 電源コードは束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたり、加熱したり、加工したりしない

●電源コードが破損し、感電·ショート・火 災の原因になります。



#### 電源プラグの刃及び刃の取付面にホコリが 付着している場合はよく拭く

火災の原因になります。



## お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

●感電するおそれがあります。



#### 廃棄処分するときは、ドアパッキンを外す また、幼児が遊ぶ場所に放置しない

◆幼児が閉じこめられると危険です。





異常時(煙・臭い等)は、運転を中止して電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または、お客様相談窓口にご相談ください

● 異常のまま運転を続けると、故障・感電・ 火災の原因になります。





## ⚠注意


#### 床が丈夫で水平なところに据え付ける



#### ビン類を入れない

中身が凍って割れ、ケガをする 原因になります。






#### 手を本体の上に置いたままドアを閉めない

手をはさんでケガをすること があります。

#### 食品や容器(特に金属製のもの)を、濡れた 手で触れない

低温のため、凍傷になる おそれがあります。



#### 冷凍庫の底面に手を入れない

●鉄板などで、ケガをする原因になります。



#### 医薬品や学術資料などは入れない

●家庭用冷凍庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。



## 電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まない

●電源プラグを抜いたときや ブレーカーが切れたとき は、7分以上待ってから差し 込んでください。すぐに差し 込むと圧縮機に負担がかか り故障の原因になります。



## 長期間で使用にならない場合は、安全のため電源プラグをコンセントから抜く


● 絶縁劣化による感電·漏電火災の原因に なります。



#### 電源プラグを抜くときは、コードを持たずに プラグを持って抜く

●コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・ 火災の原因になります。





## 冷凍庫を運搬するときは、背面上部のコーナーと前面底部を持って運搬する

●他のところを持つと、手が滑ってケガの原因になります。



## 背面下部の機械部分(圧縮機など)に、手を触れない

● 運転中·停止直後は高温のため、やけどの おそれがあります。

指定場所を持つ



# 据え付け

### 据え付けについて

#### 据え付け場所

#### ● 床が丈夫で水平なところ

じゅうたん・畳・塩化ビニール製の床材は、冷凍庫底面 の熱により変色することがありますので下に丈夫な 板を敷いてください。

#### ● 熱気・湿気の少ないところ

直射日光が当たるところ、発熱器具(コンロ・ストーブ など)の近くは冷却力が低下します。

#### ● 周囲にすき間をあける

図のように冷凍庫の周囲にすき間をあけて、放熱を 良くしてください。放熱が悪いと冷却力が低下し、電 気代のムダ等、非効率的です。

#### ⚠警告

#### 電源プラグを本体で押し付けない

傷つき、過熱・火災の原因になります。



#### 湿気の多いところや、水のかかるところへは据え付け ない

●絶縁劣化により、感電・漏電火災の原因になります。

水場での使用禁止

#### ⚠注意

#### 床が丈夫で水平なところに据え付ける

●不安定なところに据え付けると、転倒してケガをする 原因になります。



水平に据え付け

## 上面 65cm以上 背面 10cm以上 コンセント は専用で 左右 2cm以上 交流:100V 定格:15A以上

#### ⚠注意


#### キャスターを取り付けた後は、すぐに電源プラグを差し 込まない


●キャスターを取り付けた後は、1時間以上待ってから 電源プラグを差し込んでください。すぐに差し込むと 圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。



#### キャスターの取り付け方

冷凍庫を毛布や段ボールなどの上に 倒し、図のようにキャスターを取り付 け、付属のキャスター固定金具で固定 してください。





#### アースについて

次の場所で使うときは、必ずアースおよび漏電しゃ断器を 取り付けてください。

- 地下室などの湿気の多いところ
- 土間やコンクリートの床など湿気の多いところ
- 洗い場など、水のかかりやすいところ

#### 漏電しゃ断器について

水気の多いところに据え付ける場合は、アースの他に漏 電しゃ断器の設置が義務づけられています。詳しくは、お 買い上げの販売店にご相談ください。

#### ■コンセントにアース端子がないとき

● お買上げの販売店に、アース工事(有料)を依頼してく ださい。アース工事(D種接地工事)は電気工事士の資 格が必要です。

#### ■コンセントにアース端子があるとき

●アースの先端を確実にアース端子に接続し てください。



#### ⚠警告

湿気の多いところや水気のあるところで使う場合は、 アースおよび漏電しゃ断器を取り付ける

●故障や漏電のとき、感電するおそれがあります。



#### 次のところにはアース線を接続しないでください。

● ガス管······爆発や引火の危険性があります。

● **水道管**・・・・・プラスチックの部分があり、アース 効果がありません。

● 避雷針・電話のアース線

……落雷のときに大電流が流れ危険です。



### 移動・運搬するとき、転居のときは

#### 1 食品を取り出す

2 電源プラグを抜く

#### 32人以上で運搬する

● 左右の移動は、冷凍庫に移動用のキャスターが付い ていますので、冷凍庫を押して移動させてください。 (傷つきやすい床の上では使用しないでください。)

#### 転居のとき

- 横積みは絶対にしないでください。 圧縮機故障の原因になります。
- ●50/60Hz共用ですので周波数の切換えは不要です。

#### ⚠注意

#### 電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まない

●電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れた ときは、7分以上待ってから差し込んでください。 すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の 原因になります。




#### 冷凍庫を運搬するときは、背面上部のコーナーと前面 底部を持って運搬する

- ●他のところを持つと、手が滑ってケガをする原 因になります。
- ●ドア取り付け金具のカバーは絶対に持たないで ください。カバーが外れて冷凍庫が落ちるおそ れがあります。



## 各部のなまえ




## 使いはじめに

#### 1 庫内を拭く



#### 2 電源プラグをコンセントに 差し込む



#### 3 約3~4時間運転し、庫内が 冷えてから食品を入れる




#### お知らせ

- 使いはじめは構造材(プラスチックなど)のにおいがしますが、ご使用するにしたがい消えます。
- 放熱パイプを内蔵し露つきを防止しているため、本体の表面が熱くなることがあります。特に使いはじめや夏場は熱くなりますが異常ではありません。

# 温度調節

通常は、冷凍温度調整ダイヤルは『4』、冷蔵温度調整ダイヤルは『2』の位置でお使いください。



#### ※冷凍温度調節ダイヤルを「切」にすると、 冷蔵モードでも電源がOFFになります。

#### ■モード切換スイッチ

◆冷凍モードと冷蔵モードの切り換えをします。(モードを切り換えるときは、庫内の食品が切り換え後の温度に適切な食品かを必ずご確認ください。)

#### ■通電ランプ

- 通電(運転)時にランプが点灯します。
- 急冷スイッチ (冷凍モード時のみ)

食品を素早く凍らせ、おいしさを逃がしません。 庫内を早く冷やしたいときやホームフリージングするときにご使 用ください。

- 急冷スイッチを押すとランプが点灯し、連続運転になります。(急冷スイッチが「ON」の状態で長時間運転すると、圧縮機の寿命を縮めます。24時間以内に必ず解除してください。)
- ◆急冷スイッチは、冷凍モード(冷凍温度)のときのみ働きます。冷蔵モードでは急冷スイッチのランプは点灯しません。


#### ■温度設定の目安

冷却度	ダイヤル位置	目 安	冷凍時庫内温度	冷蔵時庫内温度
強冷	7(3) ※()内は冷蔵温度調節 ダイヤルの位置	<ul><li>ホームフリージングするとき (急いで冷やしたいとき)(冷凍時)</li><li>強く冷やしたいとき</li><li>夏期など、周囲温度が高いとき</li></ul>	『4』より4℃ 低くなります。	『2』より4℃ 低くなります。
	4(2)	<ul><li>● 通常のとき</li></ul>	約-18~-20℃	約3~8℃
弱冷	1	<ul><li>あまり冷やす必要のないとき</li><li>冷えすぎるとき</li></ul>	『4』より3℃ 高くなります。	『2』より3℃ 高くなります。
切	切	<ul><li>● 運転を停止するとき</li><li>● 霜取りのとき</li></ul>	冷凍温度調節ダイヤルを『切』にすると、 冷蔵モードでも電源がOFFになります。	

- ●表の温度は、周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときの目安です。
- ●庫内温度はドアの開閉・外気温・据え付け場所などにより変化します。

#### お知らせ

- この冷凍庫は製氷機ではありません。多量の製氷には使用しないでください。
- ◆食品をたくさん入れたとき、ドアの開閉数が多いとき、 また、より強く冷やしたいときは温度調節ダイヤルを 『強冷側』に近い位置に合わせてください。
- ●一度に多量の食品を保存された場合、一時的に庫内 の温度が上がります。
- ●庫内上部は、ドアの開閉などで温 歴 度が高くなります。食品の貯蔵は 庫内上部の段差から3cm下の位 置までとしてください。



- 冷凍モードと冷蔵モードを同時に使用することはできません。
- ◆冷蔵モードにて食品を庫内壁面に接触させた際、ご 使用状況により食品が凍結するおそれがあります。 その際は食品を庫内壁面から離した状態で保管く ださい。
- 冷凍モードから冷蔵モードに切り換える際には、一度庫内の霜取り(P9参照)を行ってからご使用ください。霜が水になり、食品が傷むおそれがあります。

## お手入れ

#### 霜取りについて

■ 庫内に霜が1cm程度ついてきたら、付属のヘラでかき落し、霜取りを行ってください。 多量の霜がついたままですと、冷却力が低下します。

#### 食品を取りだし、他の冷凍庫または 冷蔵庫へ移す

●他の冷凍庫または冷蔵庫がない場合は、食品を新 聞紙などで包みできるだけ温度の低いところに置 いてください。


#### **冷**凍温度調節ダイヤルを『切』にし、 ドアを開放する

●霜を早く取りたいときは、付属のヘラでかき落とし てください。

#### **3** 霜が溶け出したら、庫内の排水栓を 開け、排水部に霜溶け水を集める

#### △ 水抜き栓の下に容器を置き、水抜き栓 を回し、2cm程度引き出し排水する

●水抜き栓の▲マークを真上方向から真下方向にし てください。水抜きが終わりましたら水抜き栓の▲ マークが真上方向になるように、しっかりとはめてく ださい。



#### **5** 霜取りが終わったら、庫内やドアに 付着した水滴を拭き取る

◆わらかい布で、庫内、ドア、ドアパッキンについた 水分を拭き取ってください。

#### ■ 庫内を冷やし、食品を入れる

■温度調節ダイヤルを元に戻し、庫内が十分冷えたら 他に移した食品を入れてください。(冷凍モードの 場合は、急冷スイッチを「入」にしていただくと早く 庫内を冷やせます。庫内が十分冷えたら急冷スイッ チを「切」にしてください。)

#### お願い

- 多量の霜は冷却力が低下します。定期的、早めの 霜取りを行ってください。
- サイフなど金属製の道具を使って、庫内についた 霜や氷を取ることは、絶対にしないでください。庫 内内壁や冷却器に傷や穴ができ、故障の原因にな ります。
- 熱湯やドライヤーなどを使用して、庫内についた霜 や氷を取ることは絶対にしないでください。庫内内 壁や冷却器が変形したり破れたりする場合があり ます。
- バスケットは霜が付いて取り外しにくくなることが あります。その場合、無理に外すと内壁が破損し、 故障の原因になります。必ず、霜取り後に行ってく ださい。

#### 注意

#### 温度調節ダイヤルを「切」にしたときは、すぐにダイヤ ルを戻さない

●ダイヤルを『切』にしたあと、ダイヤルを元に戻 す場合は、7分以上待ってから戻してください。 すぐに戻すと圧縮機に負担がかかり故障の原 因になります。



### お手入れのしかた

#### ⚠警告

#### お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く また濡れた手で抜き差ししない

●感電やケガをするおそれがあります。



プラグを抜く ぬれ手禁止

#### 本体や庫内に水をかけない

●電気絶縁が悪くなり、ショート·感電·火災の原因にな ります。



水かけ禁止

#### 注意

#### 背面下部の機械部分(圧縮機など)に、手を触れない

● 運転中·停止直後は熱くなりますので、やけどのおそ れがあります。



#### 冷凍庫の底面に手を入れない

鉄板などで、ケガをする原因になります。



#### ■お手入れの方法

#### 1 電源プラグを抜く

#### ② 布にぬるま湯を含ませて拭く

汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませて拭 き取ってください。中性洗剤を使用した後はよく水 拭きをして、さらに乾いた布で拭いてください。

#### 電源コード・プラグの安全点検をする

▲ 電源プラグをコンセントにしっかり差し込む

#### ⚠注意

#### 電源プラグを抜いたときは、すぐに差し込まない

電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れた ときは、7分以上待ってから差し込んでください。 すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の 原因になります。



#### ご注意

- 揮発性のあるものは使わないでください。ベンジ ン・シンナー・アルコールなどを使用すると、変形や 割れが発生することがあります。
- 化学ぞうきんをで使用の場合は、その注意書に従っ てください。

#### バスケット

外して水洗いします。

#### ドア・ドアパッキン

食用油などがついた状態で長い間放置すると、通常 より早く傷み、プラスチックが割れることがあります。 本体側のパッキンが当たる部分も忘れずにお手入れ することをおすすめします。

#### 取っ手

一番よく触れる部分ですので忘れずにお手入れして ください。

#### 冷凍庫の周囲

- 背面、床、圧縮機などは空気の対流により、ホコリ がたまりやすいところです。少なくとも年に一度は 掃除機などでホコリをきれいに取り除いてくださ
- お手入れの後は、背面が必ず壁に当たっていない か必ず確かめてください。壁に当たると音の発生 や壁の変色·変質の原因になりますのでご注意くだ さい。

#### ■電源コード・プラグの安全点検

- ●電源コードに亀裂や、すり傷がありませんか?
- 電源プラグがコンセントに根本まで確実に差し込まれていますか?
- 電源プラグに異常な発熱はありませんか?

● 電源プラグの刃及び刃の取付け面にホコリが付着していませんか?


## こんなときには

### 冷却方式について

●この冷凍庫は直冷式(冷気自然対流方式)を採用しています。この方式では、冷却器の冷気が自然対流して庫内が冷やされ、のちに霜がつきます。多量の霜は冷却能力を低下させますので、定期的な霜取りが必要です。


### 停電したときは

●ドアの開閉を少なくするとともに、新たな食品の貯蔵はさけてください。



### 電源プラグを抜いたときは

●電源プラグを抜いたときやブレーカーが切れたときは、7分以上待ってから差し込んでください。すぐに差し込むと圧縮機に負担がかかり故障の原因になります。




### 塗装面に傷が付いたときは

● さびは紙ヤスリで落としてから、早めに防水性壁紙を貼ってください。


### 長期間使用しないときは

● カビやにおいを防ぐため庫内を掃除し、2~3日間 ドアを開けて乾燥させてください。



### 廃棄処分するときは

●2001年4月より施行されている家電リサイクル 法(2004年4月より冷蔵庫の同一区分として冷凍 庫が加わりました。)では、お客様がご使用済みの冷 凍庫を廃棄する場合、収集・運搬料金と再商品化等 の料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市 町村に適正に引き渡すことが求められています。



#### ⚠警告

廃棄処分するときは、ドアパッキンを外す また、幼児が遊ぶ場所に放置しない

● 幼児が閉じこめられると危険です。



## 故障かな?と思ったら

以下の点をお調べになり、それでも具合の悪いときは、お買上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください			
全く冷えない	<ul><li>電源プラグをコンセントにしっかりと差込んでいますか?</li><li>電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか?</li><li>停電ではありませんか?</li></ul>			
あまり冷えない	<ul> <li>熱いものを入れたり、ドアをひんぱんに開けていませんか?</li> <li>食品を詰めすぎていませんか?</li> <li>直射日光が当っていたり、近くに発熱器具(コンロ・ストーブなど)がありませんか?</li> <li>冷凍庫の周囲にすき間があいていますか?(周囲の風通しは良いですか?)</li> <li>ドアはきちんと閉まっていますか?</li> </ul>			
音がうるさい	<ul> <li>床がしっかりと安定した場所に据え付けていますか?</li> <li>据え付けが悪く、ガタついていませんか?</li> <li>冷凍庫が壁などにふれていませんか?</li> <li>冷凍庫の周囲に物が落ち、接していませんか?</li> <li>使いはじめや運転開始時には、圧縮機の音が若干大きくなりますが異常ではありません。</li> </ul>			
水が漏れる	<ul><li>電源プラグはコンセントにしっかり差込んでいますか?</li><li>ドアはきちんと閉まっていますか?</li></ul>			
庫内に多量の霜が つくとき	<ul><li>●ドアをひんぱんに開けていませんか?</li><li>●ドアはきちんと閉まっていますか?</li><li>●熱いものや水分の多いものをむき出しで入れていませんか?</li></ul>			

下記のような場合は、故障ではありませんのでご注意ください。

1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20					
水が流れるような 音がする	● 冷却装置内を流れる冷媒(ガス)の音です。				
冷凍庫の外側に 露がつく	● 梅雨時など湿気が高いとき、外側に露がつくことがあります。これは、冷水を入れたコップのまわりに水滴がつくのと同じ原理です。露は、布で拭きとってください。				
冷凍庫の側面が 熱くなる	• 露つき防止用の放熱パイプを内蔵しているためです。使いはじめや夏場は特に熱く感じることがありますが、庫内の食品には影響ありません。				

品番	JF-WNC103A
種類	冷凍庫
電源	100 V 50/60Hz共用
定格内容積	103L
電動機の定格消費電力	60/60 W(50/60Hz)
年間消費電力量	240/240 kWh/年(50/60Hz)
外 形 寸 法	570 × 565 × 885 mm
	(幅×奥行き×高さ)
冷凍室の性能	<del>****</del> (フォースター)
質 量	34 kg
電源コード	1.9 m

付属品
バスケット・・・・・・1
ヘラ(霜取り用)・・・・・・・1
キャスター・・・・・・4
スプリングワッシャ・・・・4
ネジ・・・・・・4

- 年間消費電力量は日本工業規格 JIS C 9801(2006年版)に定められた測定方法と計算方法において得られた 値を表示しております。
- 製品の外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。
- この製品は日本国内用に設計されていますので、日本国外では使用できません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

#### 冷凍室の性能について

この冷凍庫の冷凍室(冷凍モード時)の性能は \*\*\*\* (フォースター)です。

冷凍室の性能は、記号によって区分表示しております。記号ごとの性能は日 本工業規格(JIS C9607)に規定された試験条件で試験したときの冷凍負 荷温度(食品温度)が次の表になるものをいいます。「チェスト型冷凍庫の場 合は、日本電機工業会規格(JEM1176)による]ただし、貯蔵期間の食品の 種類、冷凍室に入れるまでの温度、条件などによって違いますので一応の目 安としてご覧ください。

#### ■JISの試験方法

- ①必要に応じて温度調節ダイヤルを調節して試験します。
- ②冷凍庫の据え付け場所の温度は15~30℃の範囲を基準としてい
- ③冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に -18℃以下に凍結できる冷凍室をフォースター室としています。

記号	* *** フォースター
冷凍負荷温度(食品温度)	-18℃以下
冷凍食品貯蔵期間の目安	約3ヶ月

#### ■冷凍食品の保存期間

冷凍食品の保存期間は、食品の種類、店頭での保存状 態、冷凍庫の使用条件などによって異なります。表の 期間は一応の目安です。

## 保証とアフターサービス

#### 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買 い上げの販売店からお受け取りいただき、内容をよくお 読みのあと、大切に保存してください。

#### 一 保証期間

#### お買い上げ日から本体1年間

ただし、冷媒循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却) 、器·毛細管·配管)は、5年間です。

#### 修理を依頼されるとき

12ページの表に従ってご確認してください。それでも 異常がある場合は、ご使用を中止し、必ず電源プラグを 抜いてから、お買い上げの販売店へご連絡ください。 なお、食品の補償等製品修理以外の責任はご容赦くだ さい。

#### 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

#### 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有 料で修理させていただきます。ただし、冷凍庫の補修用 性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後9年です。 (注:補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。)

#### 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修 理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 修理に使用した部品および補助材料代です。

お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術 者を派遣する場合の費用です。

#### お客さまご相談窓口

#### ■まずは、お買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販 売店へお申し出ください。

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお 問い合わせください。

#### 商品についての全般的なご相談 くお客さまセンター>

総合相談窓口:0120-865-812

受付時間 365日 9:00~18:30

#### ※FAXでご相談される場合

お客さまセンター: 0570-013-791 ナビダイヤルでおつなぎします。全国各地より、 市内通話料金にてご利用いただけます。

#### 商品の修理サービスについてのご相談

修理相談窓口:0120-982-540

月曜日 ~ 金曜日 9:00~18:30 土曜・日曜・祝日 9:00~17:30

※上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありま すのでご了承ください。

#### ■"お客さまご相談窓口"における個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けしたお客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。 また、お客さまの同意がない限り第三者への開示は行いません。(業務委託の場合および法令に基づき、必要とされる場 合を除く。)

- ◆お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを 目的として用います。なお、この目的のためにハイアールジャパンセールス株式会社および関係会社で上記個人情報 を利用することがあります。
- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適 切な管理・監督をいたします。